TOTO

取扱説明書 保証書付き

照明付化粧鏡

YMK13K1L1・YMK15K1L3・YMK14S1L5
YMK13D1L2・YMK13K2L1

■このたびは、TOTO照明付化粧鏡をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保存しておいてください。

安全上の注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

は、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。

は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

使用に関する警告・注意

⚠警告	禁止	**鏡に寄り掛かったり、無理に押したり引いたりしない** 破損する原因になります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。
		鏡に急に冷水や熱湯をかけない 破損する原因になります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。
		ガラスエッジに蛤状の小さい欠けが生じた場合は、そのまま使用しない 衝撃や温度の急変などで全体の割れに発展する原因になります。
		照明器具の下にストーブ、ガスレンジなど温度が高くなる物や加湿器など湿気を発生させる物を置かない 火災・感電の原因になります。
		照明器具に燃えやすい物を近づけたり、異物を差し込んだりしない 火災・感電の原因になります。
		照明器具に物を引っ掛けたり、つるしたりしない 火災・感電・落下の原因になります。
		照明器具を布や紙などの可燃物で覆わない 火災・感電の原因になります。
⚠注意	禁止	**点灯中や消灯直後の電球や照明器具は高温になっているため、手で触れない** やけどの原因になります。

お手入れのしかたに関する警告

⚠警告	禁止	汚れを取り除く際は、直接水や洗剤をかけない 感電・故障の原因になります。
		ぬれた手で照明器具を触らない 感電の原因になります。
		鏡の表面や取付金具に強酸・強アルカリ性薬品・ベンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけない 取付金具が腐食し、鏡が落下する原因になります。
	必ず実行	電球交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってから行う 感電・故障の原因になります。
		電球をソケットに装着する際は、本説明書に従って確実に行う 火災・不点灯・破損の原因になります。

保守・点検に関する警告・注意

⚠警告	分解禁止	修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理改造は行わない 故障の原因になります。
	必ず実行	煙・においおよび点灯状態に異常を感じたら、すぐに電源を切る 不具合のまま使用すると火災の原因になります。
⚠注意	必ず実行	使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用を止め、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）に連絡して、点検を受ける 商品が脱落して、転倒などによりけがや重大事故につながる原因になります。

保守・点検に関するおねがい	● 殺虫剤などをかけないでください ガラスグローブなどの落下・変色の原因になります。 ● 安全に使用していただくために定期的に清掃、点検を行ってください ● 直射日光に当たらないようにしてください

各部のなまえ



〈YMK13K1L1〉
〈YMK13K2L1〉



〈YMK15K1L3〉



〈YMK14S1L5〉



〈YMK13D1L2〉

お手入れのしかた

通常のお手入れのしかた

●水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れのしかた

●適量にうすめた中性洗剤を含ませた布でふきとったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふきとってください。

⚠ 警 告

必ず実行

お手入れのときには、必ず電源を切ってしばらくしてから行う

感電、やけどの原因になります。

お手入れの際の注意事項

●トイレ・バス・タイル用洗剤、ベンジン、シンナーなどの溶剤、強酸・強アルカリ性の薬品、クレンザーおよびナイロンやスチールのたわしなどは器具表面を侵したり傷つけたりしますので使用しないでください。

●汚れを取り除く際は、直接水や洗剤をかけないでください。

⚠警告

分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造は行わない

火災、感電の原因になります。

禁止

鏡に蛤状の小さなカケが生じた場合はそのまま使用しない

衝撃や温度の急変などで全体の割れに進行する原因になります。
割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。

必ず実行

煙・においおよび点灯状態に異常を感じたらすぐに電源を切る

火災、感電の原因になります。



使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）に連絡して点検を受ける

商品が脱落して、転倒などによりけがや重大事故につながる原因になります。

電球交換について

交換する電球は器具本体のワット表示に従って必ず25W以下のミニクリプトン球をご使用ください。

⚠警告

電球をソケットに装着する際は、本説明書に従って確実に行う

火災・不点灯・破損の原因になります。

電球シール

電球を取り外す場合

下図の矢印方向に回してください。



電球を取り付ける場合

電球は確実にソケットにねじ込んでください。



TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL 0120−1010−05 FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　**見　本**　様
	おところ 〒
取付店／販売店	〒 ㊞ 電話　−
取付日／ご購入日	年　月　日

商品名	照明付化粧鏡
品番	YMK13K1L1･YMK15K1L3･YMK14S1L5 YMK13D1L2･YMK13K2L1
保証期間	取付日/ご購入日から1カ年

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
（1）用途以外で使用した場合の不具合。
（2）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（3）弊社が定める施工説明書・取扱説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（4）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（5）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（6）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（7）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
（8）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（9）本書の提示がない場合。
（10）本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
（11）電球などの消耗部品の消耗に起因する不具合。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

サービス記録

年 月 日	サ ー ビ ス 内 容	担 当 者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

【お客様の個人情報のお取り扱い】　お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

商品のお問い合わせは
TOTO㈱お客様相談室へ
TEL 0120−03−1010
FAX 0120−09−1010
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は
TOTOメンテナンス㈱修理受付センターへ
TEL 0120−1010−05
FAX 0120−1010−02
受　付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区　8：00〜20：00
上記以外の地区　9：00〜20：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：　9：00〜18：00

補修用部品のご購入は
TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターへ
TEL 0120−8282−55
FAX 0120−8272−99
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/